


Инструкция по эксплуатации конфетти-бластера Global Effects DMX

Он состоит из комплекта оборудования:

- Конфетти-машина CO2 JET (конфетти-бластер)
- Стационарная криопушка Global Effects CO2 Jet DMX

Перед началом работы:

1. Откройте кран для ручной подачи CO2
2. Поместите необходимое количество конфетти в емкость бластера.
3. Прикрепите Стационарную криопушку к Бластеру (не устанавливайте трубу), используя гаечные ключи.
4. Закрепите криопушку на корпусе Бластера с помощью звездообразной ручки.
5. Прикрепите шланг высокого давления к криопушке, используя 2 гаечных ключа.
6. Далее пользуйтесь Инструкцией к Стационарной криопушке

 ВНИМАНИЕ! Во избежание тяжелых травм прежде чем отсоединить шланг с Бластера охлаждения закройте баллон и, включив питание Криопушки, спустите давление.