

РУССКИЙ

Введение

Благодарим вас за приобретение стойки для хай-хэт Yamaha.

Внимательно прочтите это руководство перед использованием устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтайте раздел «Меры предосторожности», чтобы понять, как правильно пользоваться этим устройством. Стойку для хай-хэт можно использовать вместе с барабанами, тарелками, палочками и т.д., или отдельно.

Обязательно следуйте всем приведенным ниже инструкциям относительно места хранения в комнате и ежедневного обращения. Если устройством будет пользоваться ребенок, особенно маленький, взрослый член семьи или учитель должен проинструктировать его относительно использования устройства.

Для предотвращения несчастных случаев и травм

-Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности-

Условные обозначения

- Знаки служат для указания и пояснения мер предосторожности, позволяющих обеспечить безопасное и надлежащее использование изделия, а также предохранить вас и других людей от травм, а имущество от порчи.
- Прочтите меры предосторожности после того, как ознакомитесь со значками.




Внимание (включая опасность или предупреждение). Этот значок указывает меры предосторожности, на которые следует обратить особое внимание.



Действия, помеченные таким значком, запрещены, и не следует пытаться их выполнить.



Этот значок указывает действия, которые рекомендуется выполнить.



* Технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.

① Опорная пластина тарелки

Чтобы установить нижнюю тарелку хай-хэт, снимите муфту хай-хэт и поместите тарелку на войлочную прокладку на опорной пластине тарелки. Угол нижней тарелки можно отрегулировать путем поворота болта регулировки угла снизу опорной пластины тарелки. Чтобы настроить угол тарелки хай-хэт, используйте болт с круглой головкой снизу опорной пластины тарелки.

② Муфта хай-хэт

Чтобы установить верхнюю тарелку хай-хэт, ослабьте барашковый болт и снимите всю муфту хай-хэт с верхней тяги. Затем свинтите с муфты гайку и поместите тарелку между двумя войлочными прокладками. После установки затяните гайку на муфте, чтобы зафиксировать тарелку. Поместите всю сборку на верхнюю тягу и затяните барашковый болт, чтобы зафиксировать верхнюю тарелку в нужном положении. С помощью стопорных гаек в верхней части муфты можно настраивать звук, производимый тарелками хай-хэт. Для получения более распределенного звука отвинтите гайки от войлочной прокладки; для получения более сфокусированного звука подвинтите их ближе к прокладке. По достижении нужного звучания крепко затяните стопорные гайки.

③ Установочный зажим (только HS850, HS740A)

После определения высоты нижней тарелки хай-хэт установочный зажим можно использовать, чтобы отметить место установки для будущих сборок и предотвратить непреднамеренные смещения во время концертов. Крепко затяните установочный зажим ключом для барабана.

④ Ручка регулировки натяжения пружины (только HS850, HS740A)

Ручка регулировки натяжения пружины обеспечивает 11-ступенную регулировку. Чтобы усилить натяжение, переведите ручку регулировки натяжения пружины вверх (рис. A) в нужное положение (ориентируясь по шкале), затем поверните ручку влево, чтобы зафиксировать ее (рис. B). Чтобы ослабить натяжение, поверните ручку регулировки натяжения пружины вправо (рис. C) и переведите ее в нужное положение. Чтобы усилить натяжение, переведите ручку регулировки натяжения пружины вверх, чтобы ослабить его, переведите ее вниз.

⑤ Стабилизирующий стержень площадки педали


Стабилизирующий стержень площадки необходимо вставить в отверстия рамы в нижней части основания стойки для хай-хэт.

⑥ Шип


Большие надежные резиновые ножки предотвращают нежелательное смещение стойки для хай-хэт во время игры. Для обеспечения дополнительной устойчивости на раме имеется два шипа. При необходимости эти шипы можно выдвинуть путем регулировки винтов, которые расположены с обеих сторон основания рамы.

⑦ Регулировка положения ножек (только HS850, HS740A)



Ослабьте болты А и В (рис. D), чтобы изменить положение ножек (площадки). После определения положения крепко затяните болты А и В. Рекомендуется расположить ножки так, как это показано на рисунке слева, чтобы оставить немного места для сборки и обеспечить необходимую устойчивость стойки. (Эта сборка предназначена для барабанщиков-правшей. Если барабанщик – левша, выполните сборку противоположным образом).



● Опорная пластина тарелки



● Муфта хай-хэт



* На фотографиях изображена модель HS740A.

(Рис. D)